

## **maremed®: Meeresklima für zu Hause**

**Ulm, 10. Juli 2019 – Asthma, Allergien oder Atemwegserkrankungen – Luftverschmutzung belastet unseren Körper und kann schwerwiegende gesundheitliche Auswirkungen haben. Um Langzeitschäden vorzubeugen sind vor allem natürliche Behandlungsmethoden auf dem Vormarsch. Betroffenen verschafft ein Urlaub oder eine Kur an der Küste meistens eine deutliche Linderung der Beschwerden. Der Salz- und Mineralgehalt in der Luft ist besonders wohltuend für die Atemwege. Beurer hat mit dem maremed® Meeresklimagerät ein neues Kombi-Produkt entwickelt, das ein naturidentisches Meeresklima jederzeit ins eigene Zuhause bringt. Beim IFA Innovations Media Briefing vom 10. bis 11. Juli in Berlin wird es erstmals vorgestellt.**

Mit dem maremed® Meeresklimagerät wird die Raumluft gereinigt, mineralisiert, entkeimt, ionisiert und befeuchtet. Das intelligente, aufeinander abgestimmte System funktioniert mit Zugabe von exklusiv für Beurer hergestelltem Spezial-Meersalz, welches natürlicher Herkunft ist und mehr als 65 Spurenelemente enthält. Mit dem Gerät wird die Biodynamik der Meeresküste nach einem patentierten Prinzip simuliert:

- 1.) Meersalzlösung:** Das maremed® Spezial-Meersalz wird mit Leitungswasser zu einer Meersalzlösung verbunden.
- 2.) Luftreinigung:** Der Lüfter saugt die Raumluft an. Ein Vorfilter entfernt Schmutzpartikel, Pollen, Fein-/Hausstaub und Tierhaare aus der Luft.
- 3.) Mineralisierung:** Das mit dem Spezielsalz angereicherte Wasser zirkuliert permanent mithilfe des Lüfters und bewirkt eine Mineralisierung der Luft nach Vorbild der Natur.
- 4.) Entkeimung:** Durch den Einsatz der UVC-Lampe werden 99 % der Bakterien, Viren und Mikroorganismen aus dem Luftaerosol beseitigt.
- 5.) Luftionisation und -befeuchtung:** Ein Ionisationskamm sorgt für zusätzliche Reinigung und Frische, bevor die Luft wieder an die Umgebung abgegeben wird.

Das maremed® Meeresklimagerät kann die Atemintensität und das allgemeine Wohlbefinden verbessern. Es befeuchtet die Atemwege auf

**Beurer GmbH**  
Söflinger Straße 218  
89077 Ulm  
Deutschland  
Tel. +49 731/3989-0  
Fax +49 731/3989-295

**Beurer Austria GmbH**  
Franz-Hönig-Straße 7  
4910 Ried im Innkreis  
Österreich

**Ansprechpartner**  
Anna-Katharina Peuker  
[presse@beurer.de](mailto:presse@beurer.de)

**Website**  
[www.beurer.com](http://www.beurer.com)  
[www.beurer-gesundheitsratgeber.com](http://www.beurer-gesundheitsratgeber.com)

**Social Media**



**maremed®**

natürliche Weise, wirkt unterstützend bei asthmatischen Beschwerden und fördert einen erholsamen Schlaf. Die Luftbefeuchtung erfolgt ohne Dunstbildung oder Salzablagerungen in den eigenen vier Wänden. Die Bedienung des Gerätes ist über das LCD-Display mit Sensortouchbutton möglich. Zur Wahl stehen außerdem drei Befeuchtungsstufen, eine Timerfunktion (1-24h) und ein Nachtmodus, der die Raumluft in flüsterleisem Betrieb bei ausgeschaltetem Bedienpanel selbst im Schlaf bereichern kann. Das Produkt ist für Raumgrößen bis 50 m<sup>2</sup> geeignet und durch sein minimalistisches Design einfach und ohne chemische Zusätze zu reinigen. Der 6-Liter-Wassertank mit Abschaltautomatik und der große Luftauslass machen maremed<sup>®</sup> vielseitig einsetzbar, zum Beispiel im Büro, Kinderzimmer, Wohn- und Schlafbereich sowie im Hotelzimmer oder während des Kuraufenthalts.

#### **Technische Daten:**

maremed<sup>®</sup> Meeresklimagerät

- Maße: 31 x 38,5 x 34 cm
- Inkl. 2 Vorfilter, Wasserfilter und maremed<sup>®</sup> Spezial-Meersalz
- Geeignet für Raumgrößen bis 50 m<sup>2</sup>

#### **Preis (UVP), Verfügbarkeit, Garantie\***

maremed<sup>®</sup>: 349,99 € (UVP), ab Januar 2020, 3 Jahre Garantie

\*Alle Angaben ohne Gewähr – Änderungen vorbehalten

#### **Über Beurer**

Beurer wurde 1919 in Ulm gegründet und steht für Gesundheit und Wohlbefinden. In diesem Segment ist das Traditionsunternehmen heute in mehreren Produktparten führend: unter anderem als Marktführer in Europa im Bereich Schmiegsame Wärme, Marktführer in Deutschland für Blutdruckmessgeräte und Massageprodukte, sowie als einer der führenden Anbieter von Personenwaagen in Europa. Das Portfolio wird in allen Bereichen kontinuierlich weiterentwickelt und bietet Produkte für die Heimanwendung. Darunter finden sich Personenwaagen, Küchenwaagen, Kofferwaagen, Luftreiniger, Luftentfeuchter, Luftwäscher, Thermo-Hygrometer, Aroma Diffuser, Blutdruckmessgeräte, Blutzuckermessgeräte, mobile EKG-Geräte, Hörhilfen, Pulsoximeter, Inhalatoren, Fieberthermometer, ein Schlafsensor, Lichtwecker, ein Schnarchstopper, Tageslichtlampen, Infrarotlampen, TENS/EMS Geräte, Massageprodukte (Fuß-Massage, Shiatsu-Massage, Massage-Sessel, Massage-Kissen, Faszien-Massage, Venen-Trainer), Entspannungshilfen, Haarentfernungsgeräte (klassisch, IPL, Laser), FaceCare und HairCare Produkte, ein cellulite releaZer, Kosmetikspiegel, Maniküre/Pediküre Sets, eine Babycare Linie, Basalthermometer, Aktivitätssensoren und Pulsuhren. USB-Schnittstellen und *Bluetooth*<sup>®</sup> ermöglichen für immer mehr Connect-Produkte eine Anbindung an die wachsende Beurer App-Welt und/oder Software. Das Familienunternehmen unterhält ein weltweites Distributionsnetz in mehr als 100 Länder und beschäftigt derzeit ca. 1000 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie unter [www.beurer.com](http://www.beurer.com).