

maremed®: Meeresklima für zu Hause

Ulm, 2. September 2020 – Die zunehmende Luftverschmutzung belastet unseren Körper und kann schwerwiegende gesundheitliche Auswirkungen haben. Viele Menschen leiden in Folge unter Asthma, Allergien oder anderen Atemwegserkrankungen. Um Langzeitschäden vorzubeugen sind vor allem natürliche Behandlungsmethoden auf dem Vormarsch. Betroffenen verschafft eine Kur an der Küste meistens eine deutliche Linderung der Beschwerden. Der Salz- und Mineralgehalt in der Luft ist wohltuend für die Atemwege. Der Gesundheitsspezialist Beurer stellt auf der diesjährigen IFA Global Press Conference in Berlin das maremed® Meeresklimagerät vor, welches ein naturidentisches Meeresklima jederzeit ins eigene Zuhause bringt.

Mit dem maremed® Meeresklimagerät kann die Raumluft gereinigt, mineralisiert, entkeimt, ionisiert und befeuchtet werden. Das moderne, aufeinander abgestimmte System funktioniert mit Zugabe von exklusiv für Beurer hergestelltem Spezial-Meersalz, welches natürlicher Herkunft ist und mehr als 65 Spurenelemente enthält. Mit dem Gerät wird die Biodynamik der Meeresküste nach einem patentierten Prinzip simuliert:

- 1.) Meersalzlösung:** Das maremed® Spezial-Meersalz wird mit Wasser zu einer Meersalzlösung verbunden.
- 2.) Luftreinigung:** Der Lüfter saugt die Raumluft an. Ein Vorfilter entfernt Schmutzpartikel, Pollen, Fein-/Hausstaub und Tierhaare aus der Luft.
- 3.) Entkeimung:** Durch den Einsatz der UVC-Lampe werden bis zu 99 % der Bakterien, Viren und Mikroorganismen aus dem Wasser beseitigt.
- 4.) Mineralisierung:** Über den Wasserverdunstblock wird die durchströmende Luft mit den Mineralien des Wassers nach Vorbild der Natur angereichert.
- 5.) Luftionisation und -befeuchtung:** Der Ionisationskamm sorgt für eine zusätzliche Ionisierung und Reinigung, bevor die mineralisierte Luft wieder in die Umgebung gelangt.



Beurer GmbH
Söflinger Straße 218
89077 Ulm
Deutschland
Tel. +49 731/3989-0
Fax +49 731/3989-295

Beurer Austria GmbH
Franz-Hönig-Straße 7
4910 Ried im Innkreis
Österreich

Ansprechpartner
Anna-Katharina Peuker
presse@beurer.de

Website
www.beurer.com
www.beurer-gesundheitsratgeber.com

Social Media



maremed®

Das maremed® Meeresklimagerät kann die Atemintensität und das allgemeine Wohlbefinden verbessern. Es befeuchtet die Atemwege auf natürliche Weise, wirkt unterstützend bei asthmatischen Beschwerden und fördert einen erholsamen Schlaf. Die Luftbefeuchtung erfolgt ohne Dunstbildung oder Salzablagerungen in den eigenen vier Wänden.



Die Bedienung des Gerätes ist über das LCD-Display mit Sensortouchbutton möglich. Zur Wahl stehen außerdem drei Lüfterstufen, eine Timerfunktion (1-24h) und ein Nachtmodus, der die Raumluft in flüsterleisem Betrieb bei ausgeschaltetem Bedienpanel selbst im Schlaf bereichern kann. Das Produkt ist für Raumgrößen bis 50 m² geeignet und durch sein minimalistisches Design einfach und ohne chemische Zusätze zu reinigen. Der 6-Liter-Wassertank mit Abschaltautomatik und großem Luftauslass macht maremed® vielseitig einsetzbar.

Im Lieferumfang sind zwei Vorfilter, ein Wasserfilter und eine 625g Packung maremed® Spezial-Meersalz enthalten. Salz und Filtersets sind auch als Nachkaufartikel oder praktisches 90-Tage-Paket erhältlich.

Preis (UVP), Verfügbarkeit, Garantie*

maremed®: 349,99 € (UVP), ab September 2020, 3 Jahre Garantie

*Alle Angaben ohne Gewähr – Änderungen vorbehalten

Über Beurer

Beurer wurde 1919 in Ulm gegründet und steht für Gesundheit und Wohlbefinden. In diesem Segment ist das Traditionsunternehmen heute in mehreren Produktparten führend: unter anderem als Marktführer in Europa im Bereich Schmiegsame Wärme, Marktführer in Deutschland für Blutdruckmessgeräte und Massageprodukte, sowie als einer der führenden Anbieter von Personenwaagen in Europa. Das Portfolio wird in allen Bereichen kontinuierlich weiterentwickelt und bietet Produkte für die Heimanwendung. Darunter finden sich Personenwaagen, Küchenwaagen, Kofferwaagen, Luftreiniger, Luftentfeuchter, Luftwäscher, Thermo-Hygrometer, Aroma Diffuser, Blutdruckmessgeräte, Blutzuckermessgeräte, mobile EKG-Geräte, Hörhilfen, Pulsoximeter, Inhalatoren, Fieberthermometer, ein Schlafsensoren, Lichtwecker, ein Schnarchstopper, Tageslichtlampen, Infrarotlampen, TENS/EMS Geräte, Massageprodukte (Fuß-Massage, Shiatsu-Massage, Massage-Sessel, Massage-Kissen, Faszien-Massage, Venen-Trainer), Spannungshilfen, Haarentfernungsgeräte (klassisch, IPL, Laser), FaceCare und HairCare Produkte, ein cellulite releaZer, Kosmetikspiegel, Maniküre/Pediküre Sets, eine Babycare Linie, Basalthermometer, Aktivitätssensoren und Pulsuhren. USB-Schnittstellen und *Bluetooth*[®] ermöglichen für immer mehr Connect-Produkte eine Anbindung an die wachsende Beurer App-Welt und/oder Software. Das Familienunternehmen unterhält ein weltweites Distributionsnetz in mehr als 100 Länder und beschäftigt derzeit ca. 1000 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie unter www.beurer.com.